

1. Czyszczenie tarasu na częściowo zakrytym tarasie



+



Uwaga! Ryzyko uszkodzenia desek!
Stosując myjkę wysokociśnieniową, pamiętaj:

- Stosuj max ciśnienie do 100 bar.
- Dyszę myjki kieruj na deski z odległości min. 30 cm, przesuwaj ją zgodnie z kierunkiem ryflowania desek, unikaj ruchów okrężnych dyszą podczas czyszczenia.
- Ustaw w myjce strumień pojedynczy, nie korzystaj z trybu wielostrumieniowego.

Procedura:

1. Rozcieńcz środek Twinson Terrace Cleaner P9393 w wodzie (6 nakrętek na 1 litr wody).
2. Nanieś roztwór na trzy deski.
3. Wyszoruj te 3 deski tarasowe za pomocą średnio twardej szczotki nylonowej lub - w przypadku mocnych zabrudzeń, zacieków – za pomocą miedzianej szczotki druczanej, czyszcząc deski zgodnie z kierunkiem ryflowania.
4. Powtórz punkt 2 i 3 dla całego tarasu, czyszcząc go stopniowo – partiami po 3 deski.
5. Użyj myjki wysoko ciśnieniowej o maksymalnej mocy 100 bar w odległości minimalnie 300mm od powierzchni deski.
6. Namocz deski zakryte zadaszeniem. Woda powinna pozostać i wsiąkać w deski do momentu jej wyschnięcia. Zacieki będą stopniowo zanikać.
7. Powtarzaj punkt 6 przez kilka tygodni, raz w tygodniu czyszcząc deski zgodnie z powyższą procedurą (czynności od punktu 1). Kontynuuj procedurę do momentu zniknięcia zacieków wodnych na deskach.